


# Инструкция по использованию оборудования

## 1. Включение компьютера и монитора

Для включения или вывода из спящего режима ПК преподавателя нажмите любую клавишу на клавиатуре. Кнопка включения монитора - справа-снизу на мониторе


## 2. Включение Экрана

Если экран не включился автоматически, необходимо перезапустить оборудование вместе с ПК. Для этого можно использовать готовые сценарии для выключения оборудования нажмите - Выключить все (обязательно ждем минимум 30 секунд и кнопка должна подсветиться зеленым), для включения нажмите - Презентация (обязательно ждем минимум 2 минуты и кнопка должна подсветиться зеленым) (на картинках справа указано стрелочками)




## 3. Включение микрофона на трибуне

При включенном микрофоне у вас будет индикация как на картинке справа. Если нет звука необходимо проверить индикацию на подставке микрофона светится один индикатор нажмите кнопку (должны светиться два индикатора желтый и красный), на самом микрофоне если светится красный нажмите рядом кнопку должен переключиться на зеленый.



## 4. Для подключения ноутбука

В данной аудитории выведен дополнительный кабель HDMI, подключите к нему свой ноутбук, инициализация и переключения изображения произойдет в автоматическом режиме.

**i** Для переключения режимов экрана ПК нажать  одновременно с английской буквой «P», после этого в правой части экрана появятся 4 варианта, выберите пункт «Повторяющийся».

**i** По окончании лекции **Компьютер выключать не надо!**

**i** Пожалуйста, не перемещайте стол преподавателя и оборудование на столе!

По всем возникшим вопросам и затруднениям обращайтесь по телефону: **363-41-41**. О всех пожеланиях и предложениях просьба писать на электронный адрес **4141@nsu.ru**.