

Инструкция

по использованию мультимедийного оборудования

1. Включение компьютера и монитора


Для вывода из спящего режима ПК преподавателя нажмите любую клавишу на клавиатуре. Кнопка включения монитора - справа-снизу на мониторе.

2. Панель управления мультимедийным оборудованием

Панель управления (планшет) позволяет:

- Включить ВСЕ мультимедийное оборудование в аудитории
- Выключить ВСЕ мультимедийное оборудование в аудитории
- Перезагрузить ПК преподавателя

Описание кнопок Настроить видео/звук доступно по QR коду ниже




3. Включение микрофона на трибуне

Рабочее состояние микрофона:

- включена подставка - горят красный и оранжевый светодиоды,
- микрофон в режиме «включен» - горит зеленый светодиод.

Изменение режима работы микрофона производится соответствующими кнопками



4. Подключение ноутбука

На столе выведен кабель HDMI для вывода видео с ноутбука на экран. Инициализация и переключение изображения происходит автоматически.

i Для переключения режимов экрана ПК (Повторяющийся или Расширить) необходимо:

- нажать кнопку  одновременно с английской буквой «P»;
- выбрать стрелками нужный режим.

i По окончании лекции **Компьютер выключать не надо!**

i Пожалуйста, не перемещайте стол преподавателя и оборудование на столе!

Более подробно ознакомится с системой управления и возможностями оборудования в аудитории можно по ссылке – classes.nsu.ru или просканировав QR код



По всем возникшим вопросам и затруднениям обращайтесь по телефону: **363-41-41**. О всех пожеланиях и предложениях просьба писать на электронный адрес **4141@nsu.ru**.