


Инструкция по подключению ноутбука по Wi-Fi к проектору EPSON

Для того чтобы **подключить ноутбук** или другое устройство к проектору необходимо выполнить следующие действия:


1. Если у Вас нет пульта от проектора: Запустите на компьютере преподавателя **"Управление проектора"**. Нажмите кнопку **"Включить"**, после того как проектор включился, нажмите на кнопку **LAN**.




2. Если у Вас есть пульт от проектора: Нажмите кнопку **"Включить"**, после того как проектор включился, нажмите на кнопку **LAN**.
3. Установите программу **EasyMP Network Projection**. Скачать программу можно по ссылке - ftp://ftp.nsu.ru/soft/!_Tools/Projector/.




4. Запустите программу EasyMP Network Projection,
5. В пункте меню **"Выберите режим подключения"** выбираем **"Передовой связь метод"**, также необходимо установить флажок как на рисунке ниже:




6. Далее необходимо добавить программу в **исключения брандмауэр**:




7. Следующую ошибку необходимо пропустить, жмем **"ОК"**




8. После запустится приложение, в котором необходимо нажать на кнопку **"Ручной поиск"**.




9. Вписываем **IP адрес**, который отображается на экране проектора и нажимаем **"ОК"**.



10. После того как проектор найден **поставьте галочку** напротив иконки проектора и нажмите кнопку **"Подключить"**.



11. Введите код с экрана проектора и нажмите кнопку "ОК".




12. Изображение с компьютера будет выведено на проектор.


13. По окончании занятий, пожалуйста, переключите проектор на HDMI и выключите проектор.




- a. Откройте стандартную для Windows программу "Проводник".



- b. Нажмите левой кнопкой мыши на поле "Быстрый доступ".



с. Введите адрес папки, в которой находится необходимый файл и нажмите Enter.



d. Теперь Вы можете скопировать необходимый файл на свой компьютер.

